オプションの 取り付け

はじめに

ご注意

本プリンタは、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

| オプション名 | 説明 | オプション番号 |
|--|--|---------|
| メモリ (DIMM) | 256 MB, 512 MB DIMM (DDR-SDRAM, 266 MHz, 184 ピン, NoECC, アンバッファ, CL=2 or 2.5) | * |
| 両面プリント ユニット | 自動で用紙の両面に印刷することがで きます。 | 4538725 |
| 給紙ユニット | 500 枚給紙トレイ付 | 4537615 |
| ハードディスク キット | 40 GB ハードディスク | A08D0W1 |
| コンパクトフ ラッシュカード | 512 MB, 1 GB, 4 GB | * |
| ステープル フィニッシャー | 印刷ジョブの仕分け、ステープル綴じ を行うことができます。 | A01F0Y2 |
| 備考:* メモリ(DIMM)およびコンパクトフラッシュカードについては、 弊社ホームページにてご確認ください。 | | |

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 抜いてから作業をしてください。

308 はじめに

静電気防止の対策

ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを 取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金属部分につけます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラボードや部品を 取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してくだ さい。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があ ります。

メモリ(DIMM)の取り付け

メモリ (DIMM) は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 本プリンタには二つのメモリスロットがあり、片方のスロットには 256 MB のメモリがあらかじめ装着されています。メモリは二つのスロットを使用し て最大 1024 MB (512 MB + 512 MB) まで拡張できます。


メモリ(DIMM)は、KONICA MINOLTA 純正品のメモリ(DIMM)を ご使用ください。

メモリの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.309) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。



3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。




ロットに合わせて、留め金が ロックされる位置にはまるまで まっすぐ差し込みます。 メモリのコネクタ部分がスロットに合っていることを確認しま す。 メモリをしっかり差し込むこと メモリをい場合は、無理による

5 メモリの切り欠きを DIMM ス

ッ。 メモリをしっかり差し込むこと ができない場合は、無理に押し 込まないでください。メモリが 正しくスロットに差し込まれて いることを確認して、もう一度 取り付けてください。



- 6 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 7 背面のカバーを取り付けます。
- 8 インターフェースケーブルを接続します。
- 9 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 10「印刷メニュー」ー「設定リスト」で設定リストページを印刷して、メモリの総量を確認します。
- **11** 装着したメモリがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)を参照し、手動でオプションの認識を行ってください。

ハードディスクキットの取り付け

オプションのハードディスクキットを取り付けることで、ソート(部単位印刷)、ジョブの印刷 / 保存、フォント / フォーム / カラープロファイルのダウンロード、認証 / 部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print(ユーティリティ)の使用が有効となります。


ユーザー使用可能エリアは 40 GB 中 18 GB になります。

ハードディスクキットの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.309) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。




3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。




5 ハードディスクキットのケーブ ルをコントローラボードのコネ クタに差し込みます。



6 ①、②、③の順でハードディスクキットの取り付けピン(3 箇所)をコントローラボードの穴に差し込み、ハードディスクキットをコントローラボードに固定します。



- 7 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 8 背面のカバーを取り付けます。
- 9 インターフェースケーブルを接続します。
- 10 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- **11** 「印刷メニュー」 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、ハードディスクの容量を確認します。
- 12 装着したハードディスクキットがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)をごらんください。

コンパクトフラッシュカードの取り付け

オプションのコンパクトフラッシュカードを取り付けることで、ソート(部 単位印刷)、フォント/フォーム/カラープロファイルのダウンロード、認 証 / 部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print(ユーティリ ティ)の使用が有効となります。



■ ソート(部単位印刷)を使用する場合は、1GB 以上のコンパクトフ ラッシュカードが必要です。



■ 本機は、512MB、1GB、4GB のコンパクトフラッシュカードを使用 できます。

ジョブの印刷/保存は、コンパクトフラッシュカードを取り付けても 利用できません。オプションのハードディスクキットを取り付ける と利用できます。

コンパクトフラッシュカードの取り付けかた


ご注意

本機に取り付けたコンパクトフラッシュカードを他の装置(パソコンやデジ タルカメラ)で使用した場合、コンパクトフラッシュカードは自動的に初期 化され、カード内にあるデータは削除されます。


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.309) に載っている静電 気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持って ください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。




3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。




5 スロットにコンパクトフラッ シュカードをスライドさせて、 ロックされるまで押し込みま す。



コンパクトフラッシュ カードを取り外すとき は、ボタンを右へ押して ロックを解除してくださ い。




- 6 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 7 背面のカバーを取り付けます。
- 8 インターフェースケーブルを接続します。
- 9 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 10 「印刷メニュー」 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、コンパクトフラッシュカードの容量を確認します。
- **11** 装着したコンパクトフラッシュカードがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)をごらんください。


両面プリントユニット の取り付け

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、両面印刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」(p.204) をごらんください。




両面プリントユニットの取り付けかた


1 プリンタの電源を切り、全てのケーブルを取り外します。



2 右ドアについているカバーを取り外します。




 $\bf 3$ 右ドアの横についている扉を取 り外します。




4 両面プリントユニットを用意し ます。




取付ける前に両面プリン トユニットのカバーを開 け、つまみの位置が図の ようになっているか確認 してください。確認後、 カバーは閉じてくださ い。




5 図のように両面プリントユニッ トを取付けます。




6 両面プリントユニットのカバー を開け、つまみを反時計回りに 回し水平にします。 両面プリントユニットが右ドア に固定されます。



7 両面プリントユニットのカバーを閉じます。



- 8 インターフェースケーブルを接続します。
- 9 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



10 「印刷にュー」 - 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、両面プリントユニットが装着済みか確認します。

11 装着した両面プリントユニットがプリンタドライバで正しく認識されて いることを確認します。




正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オ プションの設定(Windows)」(p.33)を参照し、手動でオプション の認識を行ってください。

給紙ユニット(トレイ3/4)の取り付け

最大2つの給紙ユニット(トレイ3/4)を取り付けることができます。それぞれの給紙ユニットには用紙を500枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

- 給紙ユニット(500枚給紙トレイ付き)
- 固定板
 - 前面固定用(2個)
 - 背面固定用(2個)
- ネジ(4個)
- 搬送ガイド(トレイ3のみ使用)




給紙ユニットの取り付けかた

ご注意


プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、 トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

1 プリンタの電源を切り、全ての ケーブルを取り外します。




- 2 給紙ユニットを用意します。
 - 総紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。
- 3 給紙ユニットの右ドアを開きま す。

必ず給紙ユニットの右ド アを開いてからプリンタ をセットしてください。




4 プリンタを2人で持ち、給紙ユ ニットと位置決めピンをプリン タの底の受け穴にあわせて正し くセットします。

給紙ユニットを2段増設 する場合は、プリンタを 取り付ける前に2つの給 紙ユニットを重ねて固定 しておいてください。




本プリンタは消耗品を含めて約44kgの重量があります。プリンタを持ち上 げる場合は、必ず2人で行ってください。


5 ドライバで背面の固定板を 2ヵ 所に取付けます。



6 トレイを引き出します。




7 前面の固定板を2箇所に取付け ます。




- 8 トレイを閉じます。
- 9 トレイ3の右ドアに搬送ガイド を取り付けます。
 - トレイ4の右ドアには搬


送ガイドを取り付ける必 要はありません。



10 給紙ユニットの右ドアを閉じます。



- **11** インターフェースケーブルを接続します。
- 12 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。




- 13 「印刷メニュー」ー「設定リスト」で設定リストページを印刷して、給紙ユニットが装着済みか確認します。
- **14** 装着したトレイ3(トレイ4)がプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)を参照し、手動でオプション認識を行ってください。


ステープルフィニッシャーの取り付け

ステープルフィニッシャーを取り付けることで、仕分け、ジョブ仕分け、ステープルを行うことができます。

内容物の確認


- 1 ステープルフィニッシャー
- 2 中継ユニット
- 3 メイン排紙トレイ
- 4 サブ排紙トレイ
- 5 フック (中継ユニット取り付け用)
- 6 フック (ステープルフィニッ シャー取り付け用)
- 7 メイン排紙トレイ固定ク リップ






ステープルフィニッシャーの開梱と取り付け


- 1 ステープルフィニッシャーの梱包箱を開きます。
- 2 中継ユニットを取り出し、中継 ユニットのカバーを開きます。




3 中継ユニットの固定テープを取り外します。



4 中継ユニットのカバーを閉じます。




5 中継ユニットの裏側に固定され た、中継ユニット取り付け用 フック(2個)を取り外します。




ギア部 (1) がむき出し になっているので、ギア 部を持ったりぶつけたり しないようご注意くださ L10

搬送コロ及びバネ部 (2) を強く持つと、性能上支 障が出る恐れがあります ので、取り扱いにご注意 ください。

6 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。







7 プリンタから排紙トレイを取り 外します。




排紙トレイを折らないよ うに注意して、軽く曲げ ながら取り外してくださ い。




8 プリンタ上部の奥側のカバー (3箇所)を手で取り外します。




9 プリンタ上部の手前のカバー (2箇所)をコインで取り外し ます。




10 中継ユニットをプリンタ上部に 取り付けます。




11 中継ユニットのカバーを開きます。




12 左右のピンを手で押します。左 右のピンが押し込まれていることを確認します。




13 中継ユニットを固定用フックでプリンタ上部に固定します。



14 中継ユニットのレバーをロックします。




- 15 中継ユニットのカバーを閉じま す。
- 16 梱包箱からステープルフィニッ シャー取り付け用フック(2個) を取り出します。
- 17 メイン排紙トレイとサブ排紙ト レイを梱包箱から取り出しま す。




18 ステープルフィニッシャーの左 右を抱えるようにして持ち上 げ、梱包箱から取り出します。


ステープルフィニッ シャーを持つときは、必 ず図に示す位置を持って ください。




19 図のシートをステープルフィ ニッシャーから取り外します。




20 ステープルフィニッシャーの外装部、コネクタ部の固定テープ、保護材をすべて取り外します。




21 ステープルカバーを開き、ステープルカートリッジの固定テープを取り外します。




22 プリンタ左側面のカバー(2箇所)をコインで取り外します。




23 ステープルフィニッシャー取り 付け用フックを、プリンタ左側 面に取り付けます。




24 中継ユニットの側面とステープルフィニッシャーの側面を合わせ、ステープルフィニッシャーをフックに引っ掛けて取り付けます。




ステープルフィニッシャーを持つときは、必ず図に示す位置を持ってください。




25 メイン排紙トレイから、メイン 排紙トレイ固定クリップを取り 外します。




26 メイン排紙トレイをステープル フィニッシャーに差し込みま す。



27 メイン排紙トレイを固定クリップで固定します。



28 サブ排紙トレイをステープル フィニッシャーに取り付けま す。



- 29 プリンタにステープルフィニッシャーのコネクタを接続します。
- 30 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。
- 31 プリンタドライバの「装置情報」タブより、ステープルフィニッシャーを認識させます。

